

FIZJOLOVE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA (GPSR)

1. Informacje ogólne

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Masażer służy do relaksacyjnego masażu mięśni szyi, ramion i pleców.
Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje konsultacji ani leczenia lekarskiego.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Nie używać urządzenia:
w przypadku chorób serca, nowotworów, epilepsji,
przy rozruszniku serca lub innych implantach elektronicznych,
w trakcie ciąży,
przy stanach zapalnych, zakrzepicy, złamaniach, ranach, oparzeniach lub podrażnieniach skóry.
W razie wątpliwości przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

3. Ogrzewanie (funkcja podgrzewania)

Funkcja podgrzewania może powodować wysoką temperaturę powierzchni.
Nie stosować na nagą, wrażliwą lub uszkodzoną skórę.
Nie używać dłużej niż 15–20 minut jednorazowo.
W przypadku uczucia dyskomfortu, bólu lub pieczenia natychmiast przerwać użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

Używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem dostarczonym przez producenta.
Nie używać urządzenia:
w pobliżu wody (wanna, prysznic, basen),
w wilgotnym środowisku.
Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego nie używać urządzenia.

5. Użytkownicy

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub sensorycznej powinny używać urządzenia pod nadzorem.

6. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie używać agresywnych środków chemicznych.

7. Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, wysoką temperaturą i wilgocią.

8. Utylizacja

Produkt oraz jego elementy elektryczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów (WEEE).
Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.