

# FIZJOLOVE

Poniższe zasady mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia zgodnie z rozporządzeniem GPSR (General Product Safety Regulation). Przed rozpoczęciem korzystania z masażera należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami.

## 1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do masażu dłoni i nadgarstków.
- Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego, domowego.
- Nie jest to wyrób medyczny i nie zastępuje leczenia specjalistycznego.
- Nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

## 2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj masażera w przypadku widocznych uszkodzeń obudowy lub elementów wewnętrznych.
- W przypadku odczuwania bólu, dyskomfortu lub pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie korzystaj z urządzenia dłużej niż zalecany czas jednej sesji (maks. 15 minut).
- Nie modyfikuj ani nie rozbieraj urządzenia samodzielnie.

## 3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do ładowania używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów i źródeł zasilania USB.
- Nie korzystaj z urządzenia w trakcie ładowania, jeśli nie jest to wyraźnie dopuszczone.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, wilgocią oraz innymi cieczami.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego promieniowania słonecznego.

## 4. Środki ostrożności zdrowotne

- Osoby z chorobami układu krążenia, schorzeniami neurologicznymi lub problemami ze stawami powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Nie stosuj urządzenia na obszarach z ranami, stanami zapalnymi, obrzękami lub infekcjami.
- Nie używaj masażera w przypadku zaburzeń czucia w dłoniach.
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować użycie urządzenia z lekarzem.

## 5. Użytkowanie przez dzieci i osoby wymagające opieki

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub poznawczej mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

## 6. Konserwacja i przechowywanie

- Czyść urządzenie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj środków chemicznych ani detergentów.
- Przechowuj masażer w suchym, chłodnym miejscu.
- Unikaj upadków i silnych wstrząsów.

## 7. Postępowanie w przypadku awarii

- W przypadku nieprawidłowego działania natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.